

Montaje paneles Panespol - Modelos sin junta

ACUÑA
El valor de la madera

01



Con una sierra de calar cortamos las puntas del panel para empezar el montaje por una punta de la pared.

02



Aplicamos el adhesivo en la cara posterior del panel creando un cordón. Atención: consultar en caso de instalación en exterior ya que se utilizará un adhesivo específico.

03



Colocamos el panel en su ubicación definitiva y empezamos con su fijación.

04



Taladramos panel y pared simultáneamente.

05




Preparamos previamente tornillos dentro de tacos y los introducimos en los agujeros hechos en panel y pared con la ayuda de un martillo. A continuación, atornillamos hasta introducir el tornillo sin atravesar el panel. Recomendamos atornillar todo el perímetro y la parte central. (Utilizamos aproximadamente una docena de tornillos por m2, el doble si estamos en exterior.)

06



Una vez fijado el primer panel colocamos un cordón de adhesivo en el perímetro del mismo.

07



Colocamos el panel siguiente, que gracias a su forma encajará perfectamente.

08



Recubrimos con masilla los agujeros donde se encuentran los tornillos y la junta de unión entre los paneles.

09



Expandimos la masilla con un pincel dándole la forma apropiada a la masilla de la junta de unión.

10



Dejamos secar la masilla durante aproximadamente 24 horas (este tiempo dependerá de la temperatura del lugar de colocación de los paneles) y retocamos las zonas enmasilladas con pintura para retoques Panespol.

11



Por último, con la ayuda de un pincel fino o trapo, retocamos los paneles con pigmento aplicado en seco hasta obtener el resultado deseado.



www.panespol.com

Consulta los vídeos de montaje en nuestra página web.

PANESPOL®

Montaje paneles Panespol - Modelos sin junta (esquina)

01



Colocamos el panel en la esquina y trazamos en la parte posterior del panel una línea que nos servirá para hacer el corte en inglete. Con la ayuda de una sierra de calar cortamos a 45° el panel siguiendo la línea marcada anteriormente.

02



Una vez cortadas a 45° cada parte del panel, aplicamos un cordón de adhesivo en la parte posterior del panel antes de proceder a su fijación. Atención: consultar en caso de instalación en exterior ya que se utilizará un adhesivo específico.

03



Colocamos el panel en su ubicación definitiva y taladramos panel y pared simultáneamente. Preparamos previamente tornillos dentro de tacos y los introducimos en los agujeros hechos en panel y pared con la ayuda de un martillo. A continuación, atornillamos hasta introducir el tornillo sin atravesar el panel.

04



Una vez colocada una parte aplicamos un cordón de adhesivo en el inglete y colocamos el siguiente panel que por su corte en inglete se acopla perfectamente. El panel deberá ejercer cierta presión sobre el adhesivo.

05




Atornillamos las dos partes del panel del inglete entre ellas con 2 o 3 tornillos (según altura). Expandimos el adhesivo con un pincel dándole la forma apropiada y atornillamos a la pared el segundo panel de la esquina. Si fuese necesario retocamos el ángulo con una lima para igualar las alturas entre paneles.

06




Una vez estén los paneles colocados recubrimos con masilla los agujeros donde se encuentran los tornillos y la junta de los paneles.

07



Dejamos secar la masilla durante aproximadamente 24 horas (este tiempo dependerá de la temperatura del lugar de colocación de los paneles) y retocamos las zonas enmasilladas con pintura para retoques Panespol.

08



Por último, con la ayuda de un pincel fino o trapo, retocamos los paneles con el pigmento aplicado en seco hasta obtener el resultado deseado.



www.panespol.com

Consulta los vídeos de montaje en nuestra página web.

PANESPOL®